

Carly codeerlijst Mini F54

Actief geluidsonwerp

Audiobron iPhone 1/2

Als een iPhone via USB is aangesloten (in het handschoenenkastje of in de middenconsole), kan deze als audiobron worden gebruikt. (codeerbaar in NBT)

Audiobron iPhone 2/2

t

Aantal doekjes na het reinigen van de voorruit

Aantal doekjes na het reinigen van de voorruit. (codeerbaar in BDC)

Aantal doekjes na het reinigen van de achterraut

3

Aantal doekjes na het reinigen van de achterraut. (codeerbaar in BDC)

Wisserinterval achterraut

Interval in seconden voor achterrautwissers voorruit. (codeerbaar in BDC)

Ruitenwissersnelheid verlagen

t

Drempel waarbij de wissersnelheid wordt verlaagd. (codeerbaar in BDC)

Ruitenreiniging achterraut met laag sproeivloeistof

Achterrauten worden ook gereinigd, ook al is het sproeivloeistofpeil laag. (codeerbaar in BDC)

Wisservertraging na ruitenreiniging

Ruitenwissers wissen 0, x seconden nadat de voorruit is schoongemaakt. (codeerbaar in BDC)

Toon datum inclusief huidige tijd in het dashboard.

Algemene vertraging voor comfortopening.

Motor Start Stop

Start

Maximale snelheid waarmee inklapbare koplampreiniging mogelijk is. (B1-6-6) i (B1-5) De-BCi 8

Richtingaanwijzer in Head-Up Display

Richtingaanwijzers in Head-Up Display

Toon menu in de iDrive om seinen en alarmlichten in het head-updisplay in te schakelen. Activeer om deze functie te activeren 'Richtingaanwijzers in Head-Up Display' in de HUD / Kombi-module.

Schakelindicatiemenu

Schakelindicator 1/2

Houd de vergrendelingsknop op de afstandsbediening ingedrukt om alle ramen en het schuifdak te sluiten. (codeerbaar in BDC)

Comfortsluiting

Routevoorbeeld

Het routevoorbeeldmenu weergeven. Deze functie wordt ook wel 'Routesimulator' genoemd. Activeer, indien beschikbaar, ook 'Routepreview - toevoeging'. (codeerbaar in NBT)

code

Als de auto wordt ontgrendeld door twee keer op de ontgrendelingsknop te drukken, gaat de bestuurdersruit omlaag zodra het portier wordt geopend. (codeerbaar in BDC)

Raam sluiten na gemakkelijke instap

Als de zijruit aan de bestuurderszijde is geopend via easy entry, wordt de ruit automatisch gesloten

bis 11(h)3(et)7()9(v)erg(A)-6(rend)6(el)-elva4n de TJETQ000008869 0 595.2 841.92 reW*BT/F3 11.04 Tf1 0 0 1 330.0

PDC uitschakelen - afstandslimiet

ft

Gevoeligheid regenlichtsensor. (codeerbaar in BDC)

Zijmarkering

Helderheid links VS zijmarkering

Sportweergave

Gebruik de beltoon van de telefoon

Weergave van de beltoon van de telefoon op de autoluidsprekers. (codeerbaar in CIC)

Berichtlengte tijdens het rijden

{ P ë ñ \$fTp 7° 0 0 0 % P WP

Bandenspanning menu in iDrive 1/3

Bandenspanning menu in iDrive

Optische bevestiging - auto vergrendelen

h

h

Deactiveren met 'Spanningsbewaking mistlampen voor rechts.

LED

Uitschakelen met 'Spanningsbewaking mistachterlicht links. 1/2 'om het knipperen van LED-lampjes uit te schakelen. (codeerbaar in BDC)

Mistachterlicht rechts spanning monit. 1/2

Grootlicht rechts waarschuwing

Staanlichten rechtsachter buiten waarschuwing

atief)

Waarschuwing voor storing buitenste staanlichten rechtsachter in de boordcomputer. De buitenste staande lampen zitten op de auto zelf, de binnenste op de achterklep (indien aanwezig). (codeerbaar in BD00e())JTJET01stW01Op8Db\$R.Atl.KA8B00

Staanlichten binnenste rechtsachter waarschuwing G.82460161 muig01

Remlichten rechts waarschuwing

Waarschuwing voor storing rechter remlichten in de boordcomputer. (codeerbaar in BDC)

Waarschuwing derde remlicht

Duur van waarschuwingswaarschuwingen voor veiligheidsgordels.

Welkom lichten - staan. verlichting buitenste achter links

Remlichten links gaan aan met welkomstlichten. (codeerbaar in BDC)

Welkomstlichten - remlichten rechts

Welkomstverlichting duur